

SGH-X500

GUÍA RÁPIDA

Esta guía explica cómo configurar su teléfono y presenta brevemente las funciones principales del teléfono.

Printed in Korea
Code No.: GH68-11422A
Spanish: 05/2006. Rev.1.0

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Pantalla

Su teléfono está en el modo Inactivo cuando no está en comunicación ni utilizando un menú. Debe estar en el modo Inactivo para marcar un número.

Iconos

Texto y gráficos

Indicadores de la función de la tecla de función

Menú Contactos

Su teléfono muestra los indicadores de estado en la parte superior de la pantalla:

Icono	Descripción
	Intensidad de la señal recibida
	Llamada en curso

Icono	Descripción (Continuación)
	Fuera del área de cobertura; no puede hacer o recibir llamadas.
	Red GPRS
	Red de itinerancia (roaming)
	Función desvío de llamadas activa
	Zona domicilio, si se ha registrado para el servicio
	Zona oficina, si se ha registrado para el servicio
	Bluetooth activo
	Alertas por vibración
	Modo silencio (Vibración)
	Modo silencio (silencio total)
	Modo silencio total, durante una llamada
	Nuevo mensaje
	Nuevo correo de voz
	Alarma ajustada
	Nivel de carga de la batería

Uso de los menús

En el modo inactivo, pulse la tecla de función **Menú** para entrar en el menú principal.

El texto en las esquinas inferiores de la pantalla indican la función asignada a las teclas. Pulse la tecla de función izquierda (←) o derecha (→) para ejecutar la función indicada.

Pulse esta tecla para salir del menú sin realizar cambios.

Use las teclas de navegación (←, →, ↑, ↓, OK) como accesos directos a sus menús favoritos.

- En modo Inactivo, pulse la tecla de función **Menú**.
- Seleccione **Ajustes** → **Ajustes del teléfono** → **Accesos directos**.
- Seleccione una tecla.
- Pulse la tecla de función **Opciones** y seleccione **Cambiar**.
- Seleccione el menú que desea asignar a la tecla.

Instalación de la tarjeta SIM y de la batería

1. Retire la cubierta de la batería e inserte la tarjeta SIM.

2. Instale la batería y vuelva a poner la cubierta en su lugar.

Carga de la batería

1. Conecte el adaptador de viaje suministrado.

2. Cuando termine la carga, desconecte el adaptador.

Nota: No retire la batería del teléfono sin haber desconectado el adaptador. De lo contrario, podría averiar el teléfono.

Presentación del teléfono y funciones de las teclas

Teclas de función
Realizan funciones indicadas por el texto sobre la tecla.

Teclas de volumen
Ajustan el volumen del teléfono. En el modo Inactivo, con el teléfono abierto, ajustan el volumen del tono de las teclas.

Tecla de marcado
Realiza o responde a una llamada. En el modo Inactivo, presenta las últimas llamadas.

Tecla borrar
Borra caracteres de la pantalla.

Teclas de navegación
En el modo menú, sirven para desplazarse por las opciones del menú. En el modo inactivo, acceden directamente a sus menús favoritos.

Tecla acceso a WAP/Confirmar
En el modo inactivo, lanza el navegador WAP. Selecciona la opción resaltada o confirma la selección en un menú.

Tecla Enc/Apag/salida de un menú
Enciendo o apaga el teléfono cuando se mantiene pulsada. También finaliza una llamada

Tecla modo silencio

Teclas alfanuméricas

Modo de silencio
Desactiva todos los sonidos del teléfono, cuando se mantiene pulsada * en el modo Inactivo. Para salir, manténgala pulsada de nuevo.

Encendido/Apagado del teléfono

- Mantenga pulsada la tecla más de un segundo para encender el teléfono.
- Para apagar el teléfono, mantenga pulsada la tecla más de dos segundos.

Cambio del idioma de visualización

- En modo Inactivo, pulse la tecla de función **Menú**.
- Seleccione **Ajustes** → **Ajustes de teléfono** → **Idioma**.
- Seleccione un idioma.

Realizar una llamada

- En modo Inactivo, introduzca el código de área y el número de teléfono, y pulse .
- Para terminar la llamada, pulse .

Contestar una llamada

- Cuando el teléfono timbre, pulse para contestar la llamada.
- Para terminar la llamada, pulse .

Mapa de menús

1. Registros llamadas

- 1.1 Llamadas recientes
- 1.2 Llamadas perdidas
- 1.3 Llamadas realizadas
- 1.4 Llamadas recibidas
- 1.5 Eliminar todo
- 1.6 Duración de llamada
- 1.7 Coste de llamada*

2. Contactos

- 2.1 Contactos
- 2.2 Añadir contacto
- 2.3 Grupo
- 2.4 Marcación rápida
- 2.5 Mi tarjeta de presentación
- 2.6 Número propio
- 2.7 Gestión

3. Aplicaciones

- 3.1 Mundo Java
- 3.2 Grabación
- 3.3 Reloj mundial
- 3.4 Alarma
- 3.5 Calculadora
- 3.6 Conversor
- 3.7 Contador de tiempo
- 3.8 Cronómetro
- 3.9 Nota
- 3.0 SIM AT*

4. Navegador

- 4.1 Inicio
- 4.2 Favoritos
- 4.3 http://
- 4.4 Conexión WAP
- 4.5 Borrar caché

5. Mensajes

- 5.1 Crear mensaje
- 5.2 Mis mensajes
- 5.3 Plantillas
- 5.4 Eliminar todo
- 5.5 Ajustes
- 5.6 Estado memoria

6. Gestión Multimedia

- 6.1 Imágenes
- 6.2 Videos
- 6.3 Sonidos
- 6.4 Otros archivos
- 6.5 Estado memoria

7. Calendario

8. Bluetooth

9. Ajustes

- 9.1 Fecha y hora
- 9.2 Ajustes de teléfono
- 9.3 Ajustes pantalla
- 9.4 Ajustes de sonido
- 9.5 Servicios de red
- 9.6 Seguridad
- 9.7 Configuración de conexión
- 9.8 Restablecer ajustes

* Sólo se muestra si su tarjeta SIM es compatible.

Introducción de texto

Cambiar el modo de introducción de texto

- Mantenga pulsada **✱** para pasar del modo T9 (**T9Ab**) al modo AB (**ABAb**).
- Pulse **✱** para cambiar entre mayúsculas y minúsculas o pasar al modo de números (**123**).
- Mantenga pulsada **#** para pasar a modo de símbolos.

Modo T9

- Pulse de **2** a **9** para empezar a introducir una palabra. Pulse cada tecla una vez para introducir cada letra.

Ejemplo: Para escribir PEDRO en modo T9 pulse **7**, **3**, **3**, **7** y **6**.

El modo T9 predice la palabra que está escribiendo y puede cambiar con cada tecla que pulse.
- Escriba toda la palabra antes de modificar o borrar caracteres.
- Si la palabra aparece correctamente, avance al paso 4. Si no, pulse **0** para ver las palabras alternativas de las teclas pulsadas.
- Pulse **#** para introducir un espacio y la próxima palabra.

Función	Descripción	Seleccione
Marcación rápida	Asignar números de marcado rápido (de 2 a 9) para ocho de sus números marcados frecuentemente.	Menú > Contactos > Marcación rápida
Mi tarjeta	Crear una tarjeta de presentación y enviarla a los demás.	Menú > Contactos > Mi tarjeta de presentación
Comprobar su propio número de teléfono	Comprobar sus números de teléfono o asignarles un nombre.	Menú > Contactos > Número propio
Gestión	Gestionar contactos en la Agenda.	Menú >Contactos > Gestión
Mundo JAVA	Acceder los juegos Java incorporados y a las aplicaciones Java descargadas.	Menú > Aplicaciones > Mundo Java
Memo de voz	Grabar y escuchar mensajes de voz.	Menú > Aplicaciones > Grabación
Reloj mundial	Ajustar su zona horaria y consultar la hora local en otra parte del mundo.	Menú > Aplicaciones > Reloj mundial
Alarma	Ajustar una alarma para una hora especifica.	Menú > Aplicaciones > Alarma
Calculadora	Realizar operaciones aritméticas básicas.	Menú > Aplicaciones > Calculadora
Conversor	Realizar conversiones de moneda y temperatura.	Menú > Aplicaciones > Conversor
Temporizador	Ajustar un periodo de tiempo para que el teléfono realice una cuenta atrás.	Menú > Aplicaciones > Contador de tiempo

Función	Descripción	Seleccione
Seleccionar tono de mensajes	Seleccionar un tono de timbre o un tipo de alerta para los mensajes SMS, MMS y de difusión entrantes; o seleccionar la frecuencia con la que se le informará de la llegada de un nuevo mensaje.	Menú > Ajustes > Ajustes de sonido > Tono de mensaje
Tono de encendido/apagado	Seleccionar la melodía escuchada cuando el teléfono se enciende o apaga.	Menú > Ajustes > Ajustes de sonido > Tono Enc/Apag
Tono de tapa	Seleccionar el tono emitido por el teléfono cuando se abre o se cierra.	Menú > Ajustes > Ajustes de sonido > Tono de la tapa
Ajustar modo de silencio	Configurar la manera en que le avisa el teléfono de un evento específico en el modo de silencio.	Menú > Ajustes> Ajustes de sonido > Modo de silencioso
Ajustar tonos extra	Ajustar tonos adicionales para el teléfono.	Menú > Ajustes > Ajustes de sonido > Tonos extra
Servicios de red	Acceder servicios de red ofrecidos por su proveedor de servicios de red.	Menú > Ajustes > Servicios de red
Seguridad	Proteger el teléfono contra el uso no autorizado.	Menú > Ajustes > Seguridad
Configuración de conexión	Crear y personalizar los perfiles que contienen los parámetros para la conexión de su teléfono a la red.	Menú > Ajustes > Configuración de conexión
Reiniciar el teléfono	Reiniciar el teléfono a los ajustes de fábrica.	Menú > Ajustes > Restablecer ajustes

Modo AB

Pulse las teclas correspondientes a la letra que desea:

- una vez para la primera letra
- dos veces para la segunda,
- y así sucesivamente.

Por ejemplo, pulse **2** tres veces para introducir la letra "C" y **5** dos veces para introducir "K".

Modo numérico

Pulse las teclas correspondientes a los dígitos deseados.

Modo de símbolos

Pulse las teclas correspondientes al símbolo que desea y pulse la tecla de función **OK**. Puede pulsar las teclas **Ariba** o **Abajo** para visualizar más símbolos.

Consejos para escribir texto

- Para desplazar el cursor, pulse las teclas de navegación.
- Para borrar caracteres, uno por uno, pulse la tecla **C**. Mantenga pulsada la tecla **C** para borrar la pantalla.
- Para insertar un espacio entre caracteres, pulse **#**.
- Para introducir signos de puntuación en modo T9 o AB, pulse **1**.

Función	Descripción	Seleccione
Cronómetro	Medir el tiempo transcurrido.	Menú > Aplicaciones > Cronómetro
Nota	Crear notas.	Menú > Aplicaciones > Nota
Servicio SIM	Usar una variedad de servicios adicionales ofrecidos por su proveedor de servicios.	Menú > Aplicaciones > SIM AT
Acceder a la página de inicio	Conectarse a la red y cargar la página de inicio del proveedor de servicios de internet.	Menú > Navegador > Inicio
Favoritos	Guardar direcciones URL para acceder rápidamente a páginas web.	Menú > Navegador > Favoritos
Use http://	Introducir manualmente una dirección URL y acceder a la página.	Menú > Navegador > http://
Perfil WAP	Seleccionar un perfil de conexión que se usará para acceder a la red.	Menú > Navegador > Conexión WAP
Borrar caché	Borrar información guardada en la memoria caché	Menú > Navegador > Borrar caché
Enviar mensajes SMS o MMS	Crear y enviar mensajes a otros teléfonos móviles.	Menú > Mensajes > Crear mensaje
Leer mensajes SMS o MMS	Leer mensajes recibidos, guardados o enviados.	Menú > Mensajes > Mis mensajes > Bandeja entrada, Borradores, Bandeja salida

Precauciones importantes de seguridad

Lea este manual antes de utilizar su teléfono móvil. Si no cumple las medidas siguientes podrá provocar riesgos o incumplir la ley.

Conduzca siempre en toda seguridad

No haga uso del teléfono móvil mientras conduzca. Aparque su coche antes de utilizar el teléfono.

Apague el teléfono en una estación de combustible.

No utilice el teléfono en los puntos de repostaje (estaciones de servicio) ni cerca de combustibles o sustancias químicas.

Apáguelo en los aviones

Los teléfonos móviles pueden provocar interferencias. Usarlos dentro de un avión es ilegal y peligroso.

Apáguelo cerca del equipo médico
Los hospitales y las instalaciones de asistencia sanitaria pueden utilizar equipos sensibles a la energía de radiofrecuencia externa. Cumpla toda normativa o ley en vigor.

Interferencias

Todos los teléfonos móviles están expuestos a sufrir interferencias que podrían afectar a su rendimiento.

Regulaciones especiales

Siga todas las regulaciones especiales vigentes en su zona y apague el teléfono cuando esté prohibido utilizarlo.

Resistencia al agua

Su teléfono no es resistente al agua. Manténgalo siempre seco.

Uso sensato

Utilícelo sólo en su posición normal (junto al oído). Evite el contacto innecesario con la antena cuando el teléfono esté encendido.

Llamadas de emergencia

Marque el número de emergencia de la zona en la que se encuentre y, a continuación, pulse **✱**. No cuelgue hasta que no le indiquen que puede hacerlo.

Los niños y el teléfono

Mantenga el teléfono y todos sus componentes y accesorios fuera del alcance de niños.


Envío de un mensaje SMS

- En modo Inactivo, pulse la tecla de función **Menú**.
- Seleccione **Mensajes** → **Crear mensaje** → **Mensaje de texto**.
- Escriba el texto del mensaje.
- Pulse la tecla de función **Opciones** y añada elementos usando las opciones siguientes:
 - Insertar**: añadir modelos de texto, contactos de la agenda o marcar como favorito.
 - Añadir imagen**: añadir imágenes.
 - Añadir animación**: añadir emoticones o imágenes animadas.
 - Añadir melodía**: añadir sonidos.
 - Adjuntar**: añadir citas o tarjetas de visita.
- Pulse la tecla de función **Opciones** y seleccione **Guardar y enviar**, o **Enviar**.
- Introduzca un número de destino y pulse **OK**.

Función	Descripción	Seleccione
Plantillas de mensajes	Crear una plantilla para los mensajes utilizados frecuentemente.	Menú > Mensajes > Plantillas
Borrar mensajes	Borrar mensajes en cada buzón de mensajes.	Menú > Mensajes > Eliminar todo
Opciones de mensajes	Ajustar opciones para usar servicios de mensajería.	Menú > Mensajes > Ajustes
Estado de la memoria de mensajes	Comprobar la información sobre la memoria de mensajes.	Menú > Mensajes > Estado memoria
Acceder a archivos multimedia	Acceder a imágenes, videos, sonidos y otros archivos en la memoria de su teléfono.	Menú > Gestión Multimedia
Estado de la memoria de Mis archivos	Comprobar el espacio utilizado para las imágenes, videos, sonidos y otros archivos.	Menú > Gestión Multimedia > Estado memoria
Calendario	Organizar citas diarias o mensuales.	Menú > Calendario
Bluetooth	Conectar el teléfono a otros dispositivos Bluetooth e intercambiar datos, hablar con un kit manos libres o controlar el teléfono a distancia.	Menú > Bluetooth
Fecha y hora	Ajustar la fecha y hora manualmente.	Menú > Ajustes > Fecha y hora
Idioma de la pantalla	Seleccionar el idioma que se usará para los mensajes visualizados.	Menú > Ajustes > Ajustes de teléfono > Idioma

Accesorios y baterías

Utilice sólo baterías y accesorios aprobados por Samsung, tales como cascos y cables de datos para PC. El uso de accesorios no autorizados podría provocarle lesiones o daños al teléfono y resultar peligroso.

PRECAUCIÓN	Riesgo de explosión si utiliza una batería de tipo incorrecto. Deshágase de las baterías usadas según las instrucciones del fabricante.
	A un volumen elevado, el uso prolongado de auriculares puede causarle lesiones auditivas.

Servicio cualificado

El teléfono sólo puede ser reparado por personal técnico cualificado.

Información SAR

Su teléfono móvil es un transmisor y receptor de ondas de radio. Está diseñado y fabricado para que no supere los límites de exposición a energía de radiofrecuencia (RF) según lo recomendado por el Consejo de la Unión Europea. Estos límites son parte de unas extensas directrices y establecen los niveles permitidos de energía de radiofrecuencia para la población en general. Estas guías se basan en las normas de seguridad desarrolladas por organizaciones científicas independientes a través de estudios científicos.

Las normas incluyen un margen sustancial de seguridad para garantizar la seguridad de todas las personas, con independencia de su edad y salud.

El estándar de exposición para los teléfonos móviles emplea una unidad de medida conocida como Tasa de Absorción Específica (SAR). El límite SAR recomendado por el consejo de la UE es de 2.0 W/kg. El valor SAR más elevado para este modelo fue de 0.858 W/kg.

Presentación rápida de las funciones

Esta sección proporciona explicaciones breves de las funciones de su teléfono.

Función	Descripción	Seleccione
Ver llamadas recientes	Ver las últimas llamadas realizadas, recibidas o perdidas.	Menú > Registros llamadas > Llamadas recientes, Llamadas perdidas, Llamadas realizadas, Llamadas recibidas
Borrar llamadas recientes	Borrar el registro de llamadas para cada tipo de llamada o todos los registros al mismo tiempo.	Menú > Registros llamadas > Eliminar todo
Pantalla duración de llamadas	Ver la duración de las últimas llamadas que ha efectuado o recibido. También reinicia el contador de tiempo.	Menú > Registros llamadas > Duración de llamada
Pantalla coste de llamadas	Ver el coste de sus llamadas;	Menú > Registros llamadas > Coste de llamada
Buscar un contacto	Buscar contactos en la agenda.	Menú > Contactos > Contactos
Añadir nuevo contacto	Añadir un nuevo contacto a la Agenda.	Menú > Contactos > Añadir contacto
Usar grupos de usuarios	Organizar sus contactos en grupos.	Menú >Contactos > Grupo

Función	Descripción	Seleccione
Mensaje de bienvenida	Introducir el mensaje de bienvenida que se visualiza cuando el teléfono se enciende.	Menú > Ajustes > Ajustes de teléfono > Mensaje de bienvenida
Accesos directos del menú	Configurar las teclas de navegación para que actúen como accesos directos a sus menús favoritos.	Menú > Ajustes > Ajustes de teléfono > Accesos directos
Tecla Volumen	Decidir si el teléfono silencia el timbre o rechaza una llamada si mantiene pulsada las teclas de volumen cuando recibe una llamada.	Menú > Ajustes > Ajustes de teléfono > Tecla lateral
Configuración extra	Configura la función de remarcado automático o el método de respuesta.	Menú > Ajustes > Ajustes de teléfono > Ajustes extra
Ajustes de pantalla	Modificar los ajustes de la pantalla y luz de fondo.	Menú > Ajustes > Ajustes pantalla
Seleccionar un tono de timbre, un tipo de alerta y el volumen	Seleccionar un tono de timbre, un tipo de alerta o un nivel de volumen para las llamadas entrantes.	Menú > Ajustes > Ajustes de sonido > Llamada entrante
Seleccionar tono de teclas	Seleccionar si el teléfono emite un tono al pulsar una tecla.	Menú > Ajustes > Ajustes de sonido > Tono del teclado

Declaración de conformidad (R&TTE)

Para el producto siguiente:

GSM900/GSM1800/GSM1900 con Bluetooth

Teléfono móvil portátil (Descripción del producto)
SGH-X500
(Nombre de modelo)

Fabricado en:

Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1, Imsoo-Dong, Gumi City, Kyung-Buk, Korea, 730-350
(nombre de la fábrica, dirección*)

al que se refiere esta declaración, cumple con los siguientes estándares y/o otros documentos normativos.

Seguridad:	EN 60950-1:2001
EMC:	EN 301 489-01 v1.4.1 (08-2002) EN 301 489-07 v1.2.1 (08-2002) EN 301 489-17 v1.2.1 (08-2002)
SAR:	EN 50360:2001 EN 50361:2001
Red:	EN 301 511 v9.0.2 (03-2003) EN 300 328 v1.6.1 (11-2004)

Por la presente, declaramos que [se han realizado todas las pruebas fundamentales de radio y que] el producto arriba mencionado cumple con todos los requisitos fundamentales de la directiva 1999/5/EC.

Se ha cumplido con el procedimiento de evaluación de conformidad al que se refiere el Artículo 10 y detallado en el Anexo[IV] de la directiva 1999/5/EC, con la implicación de las siguientes entidades notificadas :

BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK
Marca de identificación: 0168

La documentación técnica se conserva en:


Samsung Electronics Euro QA Lab.

que estará disponible bajo solicitud.

(Representante en la UE)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK
2006.05.04

(lugar y fecha de emisión)
(nombre y firma de la persona autorizada)



Yong-Sang Park/Director

* Esta no es la dirección del centro de servicio Samsung. Para conocer la dirección o el número de teléfono del centro de servicio Samsung, consulte la tarjeta de garantía o póngase en contacto con el distribuidor donde haya comprado el teléfono.